



Comandos para la impresora Samsung SRP 350:

Activar Negrita:	27,69,1
Cancelar Negrita:	27,69,0
Impresión BMP:	28,112,1,0
Apertura Cajón:	27,112,0,64
Inicializar:	27,"@"
Corte Papel:	27,109
Tipo de Letra inic.:	27,33,1



Cuidados de su Impresora:

Las impresoras térmicas, al tratarse de dispositivos con menos partes mecánicas tienen un mantenimiento reducido, tan solo debemos mantenerla siempre con su carga de papel, alejada de las fuentes de humedad y de los rayos solares directos, de vez en cuando, con la impresora desconectada, pasaremos un bastoncillo humedecido en alcohol por la superficie del cabezal térmico para limpiarla, debemos tener la precaución de eliminar la primera vuelta del rollo de papel para evitar depositar residuos de pegamento sobre el cabezal.



Tipo de consumible:

La SRP- 350 se alimenta de papel térmico, de un ancho de 80 mm. Y se presenta en bobinas de 80 x 55 mm. o bien 80 x 80 mm. , una bobina es mas corta y menos pesada, alargara la vida del sistema de arrastre, y la segunda medida aportara un espaciado mayor en el cambio de rollos.